

KOMP 4HP20

40 INFO OBR. SILNIKA
39 WARTOŚĆ MOMENTU OBR.
51 PLYNNA REG. MOM. OBR.

ZLONCZE IC02D

KOMP WTRYSKU MP-7

3 6
2 17
1 31

D

D

BLOK STEROWANIA 4HP20

21	0,9 ... 1,5k	4		TERMISTOR
22		9		943 om/20st
14	1k +/- 30%	2		CZUJNIK OBR. WYJSC.
42		1		
16	1k +/- 30%	15		CZUJNIK OBR. WEJSC.
44		16		
4		11		
29		10		REG. 5om
1		7		REG 5om
5		6		REG. 5 om
3		5		REG 5om
33		13		
30		12		ZAWÓR 30 om
52		3		ZAWÓR 30 om

C

C

BEZPIECZNIKI

55
54
31

F25
F6
F12

PRZELĄCZNIK 4HP20

8 9
37 36
5 4
3 2

8 9
7 6
1

B

B

PRZELĄCZNIK PROGRAMU

12 45
34

ZL IC23B
15 7

2 7
1 1
1 2

+V

PRZEK. ŚWIATEŁ STOP

10 DO ŚWIATEŁ

PEDAŁ GAZU

38 14

WSKAŹNIK

25 2

+V
1
3

PRZEK. WENTYLATORA

20 DO WENTYLATORA

PRZEK. BLOKADY DŹWIGNI

32 DO ELEKTROMAGNESU BLOKADY

A

A

49 DO BLOKADY KLUCZYKA

Title

Size
A4

Number

Revision

Date: 3-Mar-2006

Sheet of

File: C:\CLIENT\4HP20.SCH

Drawn By: